



Инструкция
по использованию игрового оборудования
для сотрудников образовательной организации

1. Перед посещением детской игровой площадки ознакомьте детей с правилами пользования игровым оборудованием (качелями, каруселями, горками и т.д.).
2. Во избежание попадания частей тела и одежды в элементы конструкции, рассмотреть с детьми предложенные картинки.
3. Перед посещением площадки с игровым оборудованием педагог осматривает это оборудование на его безопасность:
 - наличие повреждений в элементах конструкций;
 - прочность креплений конструкций.
4. Во время игр-занятий на площадке педагог следит за тем, чтобы дети соблюдали правила безопасности (не толкались, не прыгали с лестницы и т.д.). Уходить с площадки во время нахождения на ней детей педагогу **категорически запрещено**.
5. Не разрешать детям самовольно покидать игровую площадку без разрешения педагога.
6. При несчастном случае немедленно сообщить об этом администрации учреждения.
7. Педагог поддерживает дисциплину и порядок во время нахождения детей на игровой площадке. Внимательно следить за тем, чтобы дети строго и четко выполняли все его указания.
9. При незначительных неисправностях игрового оборудования незамедлительно сообщить об этом администрации учреждения.
10. Пользоваться неисправным игровым оборудованием **категорически запрещено**.

Игровое оборудование предназначено для занятий физкультурой на свежем воздухе и развития у детей ловкости, смелости, выносливости, а также для разнообразия видов деятельности во время прогулки.